

### Внимание!

Данная модификация изделия «Норд-4ТМ»  
имеет ряд отличий от предыдущих версий приборов:

На плате изделия есть клеммная колодка «ИНДИКАЦИЯ».

Она предназначена для подключения к ней светодиодных индикаторов:

- клемма «+» - подключение анодов светодиодных индикаторов;
- клемма «1» - подключение индикатора состояния аккумулятора;
- клемма «2» - подключение индикатора состояния сети переменного тока 220 В;
- клемма «3» - подключение индикатора состояния контрольной панели в режиме СНЯТ / ВЗЯТ, в случае программирования опции «ИНД.ОХР.» в Параметрах системы.

В меню «ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ» добавлен ряд опций:

**Режим Индикация Охраны (ИНД.ОХР)** – режим включения индикации состояния системы. Если опция установлена, то осуществляется индикация состояния системы в режиме СНЯТ/ВЗЯТ с помощью светодиода подключенного к клеммной колодке «ИНДИКАЦИЯ»:

- светодиод не светится – система в режиме СНЯТ;
- светодиод светится – система в режиме ВЗЯТ;
- светодиод быстро мигает – в режиме ВЗЯТ есть нарушенные шлейфы.

Установка данной опции отменяет штатное функционирование дополнительного выхода PGM, подключённое к нему устройство индикации будет функционировать в соответствии с приведённым выше алгоритмом.

**Режим Оповещения Охраны (ОПОВ.ОХР)** – режим звукового оповещения о постановке / снятии системы с охраны. Если опция установлена, то осуществляется звуковое оповещение с помощью акустического извещателя с внутренним генератором, подключенным к клеммам «PGM» и «AUX» при постановке и снятии системы с охраны.

Установка данной опции отменяет штатное функционирование Дополнительного выхода PGM.

**Резервный канал (РЕЗ.КАНАЛ)** – в данной версии не используется (резерв).

**Контроль Клавиатуры (К,КЛАВ)** – при установке данной опции осуществляется контроль клавиатуры.

**Контроль Сирены (К.СИРЕН)** – при установке данной опции осуществляется контроль сирены.

Для программирования изделия с использованием программатора «Приз-SA» необходимо использовать версию ПО программатора не ниже 3.7.10935.

### Внимание!

Данная модификация изделия «Норд-4ТМ»  
имеет ряд отличий от предыдущих версий приборов:

На плате изделия есть клеммная колодка «ИНДИКАЦИЯ».

Она предназначена для подключения к ней светодиодных индикаторов:

- клемма «+» - подключение анодов светодиодных индикаторов;
- клемма «1» - подключение индикатора состояния аккумулятора;
- клемма «2» - подключение индикатора состояния сети переменного тока 220 В;
- клемма «3» - подключение индикатора состояния контрольной панели в режиме СНЯТ / ВЗЯТ, в случае программирования опции «ИНД.ОХР.» в Параметрах системы.

В меню «ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ» добавлен ряд опций:

**Режим Индикация Охраны (ИНД.ОХР)** – режим включения индикации состояния системы. Если опция установлена, то осуществляется индикация состояния системы в режиме СНЯТ/ВЗЯТ с помощью светодиода подключенного к клеммной колодке «ИНДИКАЦИЯ»:

- светодиод не светится – система в режиме СНЯТ;
- светодиод светится – система в режиме ВЗЯТ;
- светодиод быстро мигает – в режиме ВЗЯТ есть нарушенные шлейфы.

Установка данной опции отменяет штатное функционирование дополнительного выхода PGM, подключённое к нему устройство индикации будет функционировать в соответствии с приведённым выше алгоритмом.

**Режим Оповещения Охраны (ОПОВ.ОХР)** – режим звукового оповещения о постановке / снятии системы с охраны. Если опция установлена, то осуществляется звуковое оповещение с помощью акустического извещателя с внутренним генератором, подключенным к клеммам «PGM» и «AUX» при постановке и снятии системы с охраны.

Установка данной опции отменяет штатное функционирование Дополнительного выхода PGM.

**Резервный канал (РЕЗ.КАНАЛ)** – в данной версии не используется (резерв).

**Контроль Клавиатуры (К,КЛАВ)** – при установке данной опции осуществляется контроль клавиатуры.

**Контроль Сирены (К.СИРЕН)** – при установке данной опции осуществляется контроль сирены.

Для программирования изделия с использованием программатора «Приз-SA» необходимо использовать версию ПО программатора не ниже 3.7.10935.