

Шаблон событий: Си-Норд GSM + EPAF

Описание событий, полученных по IP-каналам и по радио от приборов Норд GSM, Сержант GSM, Союз

GSM код	Класс события	Описание	Номер шлейфа	Каналы
00	Снятие	%user%	73	Любой
01	Снятие	%user%	74	Любой
02	Снятие	%user%	75	Любой
03	Снятие	%user%	76	Любой
04	Снятие	%user%	77	Любой
05	Снятие	%user%	78	Любой
06	Снятие	%user%	79	Любой
07	Снятие	%user%	80	Любой
08	Снятие	%user%	81	Любой
09	Снятие	%user%	82	Любой
10	Снятие	%user%	83	Любой
11	Снятие	%user%	84	Любой
12	Снятие	%user%	85	Любой
13	Снятие	%user%	86	Любой
14	Снятие	%user%	87	Любой
15	Снятие	%user%	88	Любой
16	Снятие	%user%	89	Любой
17	Снятие	%user%	90	Любой
18	Снятие	%user%	91	Любой
19	Снятие	%user%	92	Любой
20	Снятие	%user%	93	Любой
21	Снятие	%user%	94	Любой
22	Снятие	%user%	95	Любой
23	Снятие	%user%	96	Любой
24	Неисправность	Расширитель %zone%	1	Любой
25	Неисправность	Расширитель %zone%	2	Любой
26	Неисправность	Расширитель %zone%	3	Любой
27	Неисправность	Расширитель %zone%	4	Любой
28	Неисправность	Расширитель %zone%	5	Любой
29	Неисправность	Расширитель %zone%	6	Любой
30	Неисправность	Расширитель %zone%	7	Любой
31	Неисправность	Расширитель %zone%	8	Любой
32	Неисправность	Расширитель %zone%	9	Любой
33	Неисправность	Расширитель %zone%	10	Любой
34	Неисправность	Расширитель %zone%	11	Любой
35	Неисправность	Расширитель %zone%	12	Любой
36	Неисправность	Расширитель %zone%	13	Любой
37	Неисправность	Расширитель %zone%	14	Любой
38	Неисправность	Расширитель %zone%	15	Любой
39	Неисправность	Расширитель %zone%	16	Любой
40	Восстановление	Расширитель %zone%	1	Любой
41	Восстановление	Расширитель %zone%	2	Любой
42	Восстановление	Расширитель %zone%	3	Любой
43	Восстановление	Расширитель %zone%	4	Любой
44	Восстановление	Расширитель %zone%	5	Любой
45	Восстановление	Расширитель %zone%	6	Любой
46	Восстановление	Расширитель %zone%	7	Любой
47	Восстановление	Расширитель %zone%	8	Любой
48	Восстановление	Расширитель %zone%	9	Любой
49	Восстановление	Расширитель %zone%	10	Любой
50	Восстановление	Расширитель %zone%	11	Любой

51	Восстановление	Расширитель %zone%	12	Любой
52	Восстановление	Расширитель %zone%	13	Любой
53	Восстановление	Расширитель %zone%	14	Любой
54	Восстановление	Расширитель %zone%	15	Любой
55	Восстановление	Расширитель %zone%	16	Любой
56	Неисправность	Свзь с клавиатурой		Любой
57	Неисправность	Связь с блоком выносной индикации		Любой
58	Неисправность	Связь с СН-РАДИО		Любой
59	Неисправность	Клавиатура %zone%	4	Любой
60	Неисправность	Клавиатура %zone%	5	Любой
61	Неисправность	Клавиатура %zone%	6	Любой
62	Неисправность	Клавиатура %zone%	7	Любой
63	Неисправность	Клавиатура %zone%	8	Любой
64	Восстановление	Связь с клавиатурой		Любой
65	Восстановление	Связь с блоком выносной индикации		Любой
66	Восстановление	Связь с СН-РАДИО		Любой
67	Восстановление	Клавиатура %zone%	4	Любой
68	Восстановление	Клавиатура %zone%	5	Любой
69	Восстановление	Клавиатура %zone%	6	Любой
70	Восстановление	Клавиатура %zone%	7	Любой
71	Восстановление	Клавиатура %zone%	8	Любой
72	Восстановление	Беспроводное оборудование		Любой
73	Восстановление	GSM-устройство		Любой
74	Неисправность	Связь прервана		Любой
75	Восстановление	Связь восстановлена		Любой
76	Неисправность	Работа на объекте		Любой
99	Система	Неизвестное событие		Любой
AA	Тревога	%zone%	1	Любой
AB	Тревога	%zone%	2	Любой
AC	Тревога	%zone%	3	Любой
AD	Тревога	%zone%	4	Любой
AE	Тревога	%zone%	5	Любой
AF	Тревога	%zone%	6	Любой
AG	Тревога	%zone%	7	Любой
AH	Тревога	%zone%	8	Любой
AI	Тревога	%zone%	9	Любой
AJ	Тревога	%zone%	10	Любой
AK	Тревога	%zone%	11	Любой
AL	Тревога	%zone%	12	Любой
AM	Тревога	%zone%	13	Любой
AN	Тревога	%zone%	14	Любой
AO	Тревога	%zone%	15	Любой
AP	Тревога	%zone%	16	Любой
AQ	Тревога	%zone%	17	Любой
AR	Тревога	%zone%	18	Любой
AS	Тревога	%zone%	19	Любой
AT	Тревога	%zone%	20	Любой
AU	Тревога	%zone%	21	Любой
AV	Тревога	%zone%	22	Любой
AW	Тревога	%zone%	23	Любой
AX	Тревога	%zone%	24	Любой
AY	Тревога	%zone%	25	Любой
AZ	Тревога	%zone%	26	Любой
BA	Тревога	%zone%	27	Любой
BB	Тревога	%zone%	28	Любой
BC	Тревога	%zone%	29	Любой
BD	Тревога	%zone%	30	Любой

BE	Тревога	%zone%	31	Любой
BF	Тревога	%zone%	32	Любой
BG	Тревога	%zone%	33	Любой
BH	Тревога	%zone%	34	Любой
BI	Тревога	%zone%	35	Любой
BJ	Тревога	%zone%	36	Любой
BK	Тревога	%zone%	37	Любой
BL	Тревога	%zone%	38	Любой
BM	Тревога	%zone%	39	Любой
BN	Тревога	%zone%	40	Любой
BO	Тревога	%zone%	41	Любой
BP	Тревога	%zone%	42	Любой
BQ	Тревога	%zone%	43	Любой
BR	Тревога	%zone%	44	Любой
BS	Тревога	%zone%	45	Любой
BT	Тревога	%zone%	46	Любой
BU	Тревога	%zone%	47	Любой
BV	Тревога	%zone%	48	Любой
BW	Тревога	%zone%	49	Любой
BX	Тревога	%zone%	50	Любой
BY	Тревога	%zone%	51	Любой
BZ	Тревога	%zone%	52	Любой
CA	Тревога	%zone%	53	Любой
CB	Тревога	%zone%	54	Любой
CC	Тревога	%zone%	55	Любой
CD	Тревога	%zone%	56	Любой
CE	Тревога	%zone%	57	Любой
CF	Тревога	%zone%	58	Любой
CG	Тревога	%zone%	59	Любой
CH	Тревога	%zone%	60	Любой
CI	Тревога	%zone%	61	Любой
CJ	Тревога	%zone%	62	Любой
CK	Тревога	%zone%	63	Любой
CL	Тревога	%zone%	64	Любой
CM	Тревога	%zone%	65	Любой
CN	Тревога	%zone%	66	Любой
CO	Тревога	%zone%	67	Любой
CP	Тревога	%zone%	68	Любой
CQ	Тревога	%zone%	69	Любой
CR	Тревога	%zone%	70	Любой
CS	Тревога	%zone%	71	Любой
CT	Тревога	%zone%	72	Любой
CU	Тревога	%zone%	73	Любой
CV	Тревога	%zone%	74	Любой
CW	Тревога	%zone%	75	Любой
CX	Тревога	%zone%	76	Любой
CY	Тревога	%zone%	77	Любой
CZ	Тревога	%zone%	78	Любой
DA	Тревога	%zone%	79	Любой
DB	Тревога	%zone%	80	Любой
DC	Тревога	%zone%	81	Любой
DD	Тревога	%zone%	82	Любой
DE	Тревога	%zone%	83	Любой
DF	Тревога	%zone%	84	Любой
DG	Тревога	%zone%	85	Любой
DH	Тревога	%zone%	86	Любой
DI	Тревога	%zone%	87	Любой

DJ	Тревога	%zone%	88	Любой
DK	Тревога	%zone%	89	Любой
DL	Тревога	%zone%	90	Любой
DM	Тревога	%zone%	91	Любой
DN	Тревога	%zone%	92	Любой
DO	Тревога	%zone%	93	Любой
DP	Тревога	%zone%	94	Любой
DQ	Тревога	%zone%	95	Любой
DR	Тревога	%zone%	96	Любой
DS	Сброс	%zone%	1	Любой
DT	Сброс	%zone%	2	Любой
DU	Сброс	%zone%	3	Любой
DV	Сброс	%zone%	4	Любой
DW	Сброс	%zone%	5	Любой
DX	Сброс	%zone%	6	Любой
DY	Сброс	%zone%	7	Любой
DZ	Сброс	%zone%	8	Любой
E100	Тревога	Медицинская тревога. %part% %zone%		Любой
E101	Тревога	Персональная опасность. %part% %zone%		Любой
E110	Пожар	%part% %zone%		Любой
E111	Пожар	Датчик дыма. %part% %zone%		Любой
E112	Пожар	Возгорание. %part% %zone%		Любой
E114	Пожар	Датчик температуры. %part% %zone%		Любой
E115	Пожар	Кнопка "Пожар". %part% %zone%		Любой
E116	Пожар	Трубопровод. %part% %zone%		Любой
E117	Пожар	Датчик пламени. %part% %zone%		Любой
E118	Предупреждение	Опасность пожара. %part% %zone%		Любой
E120	Тревожная кнопка	%part% %zone%		Любой
E121	Тревога	Снятие под принуждением. %part% %user%		Любой
E122	Тихая тревога	%part% %zone%		Любой
E130	Тревога	%part% %zone%		Любой
E131	Тревога	Периметр. %part% %zone%		Любой
E132	Тревога	Помещение. %part% %zone%		Любой
E133	Тревога	24-часовой охранный. %part% %zone%		Любой
E134	Тревога	%part% %zone%		Любой
E136	Тревога	Снаружи. %part% %zone%		Любой
E137	Тревога	Корпус прибора открыт		Любой
E138	Предупреждение	Начало задержки на вход		Любой
E139	Тревога	Тревога подтверждена. %part% %zone%		Любой
E140	Тревога	%part% %zone%		Любой
E141	Тревога	Обрыв шлейфа. %part% %zone%		Любой
E142	Тревога	КЗ шлейфа. %part% %zone%		Любой
E144	Тревога	Тампер датчика. %part% %zone%		Любой
E145	Тревога	Тампер расширителя. %part% %zone%		Любой
E146	Тревога	%part% %zone%		Любой
E150	Тревога	24-часовой. %part% %zone%		Любой
E151	Тревога	Утечка газа. %part% %zone%		Любой
E152	Тревога	Температура в холодильнике. %part% %zone%		Любой
E153	Тревога	Утечка тепла. %part% %zone%		Любой
E154	Тревога	Протечка воды. %part% %zone%		Любой
E155	Тревога	Обрыв фольги. %part% %zone%		Любой
E157	Тревога	Низкий уровень газа. %part% %zone%		Любой
E158	Тревога	Высокая температура. %part% %zone%		Любой
E159	Тревога	Низкая температура. %part% %zone%		Любой
E161	Тревога	Низкий воздушный поток. %part% %zone%		Любой
E162	Тревога	Угарный газ. %part% %zone%		Любой

E180	Неисправность	Детектор газа. %part% %zone%		Любой
E205	Система	Включение насоса. %part% %zone%		Любой
E300	Неисправность	Неисправность системы		Любой
E301	Отключение 220В			Любой
E302	АКБ разряжена			Любой
E306	Система	Настройки прибора изменены		Любой
E309	АКБ неисправна			Любой
E311	АКБ отключена	%part% %zone%		Любой
E312	Неисправность	Перегрузка по питанию		Любой
E313	Система	Сброс/Выход из программирования. %part% %zone%		Любой
E314	Неисправность	Основное питание извещателя / шлейфа. %part% %zone%		Любой
E315	Неисправность	Буфер событий переполнен. %part% %zone%		Любой
E320	Неисправность	Сирена/Пеле. part% %zone%		Любой
E321	Сирена неисправна			Любой
E322	Сирена неисправна	Сирена 2		Любой
E330	Неисправность	Связь с периферийным устройством. %part% %zone%		Любой
E331	Неисправность	Обрыв шлейфа. %part% %zone%		Любой
E332	Неисправность	КЗ шлейфа. %part% %zone%		Любой
E333	Неисправность	Потеря связи по RS-232		Любой
E336	Неисправность	Связь с принтером. %part% %zone%		Любой
E337	Неисправность	Питание расширителя (DC). %part% %zone%		Любой
E338	Неисправность	АКБ расширителя. %part% %zone%		Любой
E339	Неисправность	Перезапуск расширителя. %part% %zone%		Любой
E341	Неисправность	Тампер расширителя. %part% %zone%		Любой
E342	Неисправность	Питание расширителя (AC). %part% %zone%		Любой
E343	Неисправность	Самодиагностика расширителя. %part% %zone%		Любой
E344	Неисправность	Радиопомехи		Любой
E345	Неисправность	Ошибка разбора события, принятого по телефону		Любой
E350	Неисправность	Связь		Любой
E351	Неисправность	Телефонная линия 1		Любой
E352	Неисправность	Телефонная линия 2		Любой
E370	Неисправность	Шлейф. %part% %zone%		Любой
E371	Неисправность	Обрыв шлейфа. %part% %zone%		Любой
E372	Неисправность	КЗ шлейфа. %part% %zone%		Любой
E373	Неисправность	Пожарный шлейф. %part% %zone%		Любой
E374	Тревога	Ошмбка при выходе. %part% %zone%		Любой
E380	Неисправность	Беспроводное устройство. %part% %zone%		Любой
E381	Неисправность	Потеряна связь с беспроводным устройством. %part% %zone%		Любой
E382	Неисправность	Связь с адресным устройством. %part% %zone%		Любой
E383	Тревога	Тампер датчика. %part% %zone%		Любой
E384	Неисправность	Батарея датчика. %part% %zone%		Любой
E393	Неисправность	Требуется обслуживание датчика. %part% %zone%		Любой
E395	Неисправность	Низкий уровень сигнала от беспроводного устройства. %part% %zone%		Любой
E400	Снятие	%part% %user%		Любой
E401	Снятие	%part% %user%		Любой
E402	Снятие	%part% %user%		Любой
E403	Снятие	Авто. %part% %user%		Любой

E406	Снятие	Отмена тревоги. %part% %user%		Любой
E409	Снятие	Ключ. %part% %user%		Любой
E410	Снятие	%part% %user%		Любой
E421	Предупреждение	Доступ запрещен. %part% %user%		Любой
E422	Система	Доступ разрешен. %part% %zone%		Любой
E426	Неисправность	Дверь открыта слишком долго. %part% %user%		Любой
E454	Отказ от взятия	Ошибка при взятии. %part% %zone%		Любой
E455	Отказ от взятия	Взятие по расписанию. %part% %zone%		Любой
E461	Предупреждение	Подбор кода		Любой
E462	Система	Команда на снятие. %part% %user%		Любой
E469	Снятие	Раздел удален из настроек прибора. %part% %user%		Любой
E470	Отказ от взятия	%part% %user%		Любой
E471	Отказ от взятия	Не оплачены услуги охраны		Любой
E472	Отказ от взятия	220 В отключено		Любой
E473	Отказ от взятия	Нет IP-связи с Центром охраны		Любой
E474	Отказ от взятия	Шлейф неисправен. %part% %zone%		Любой
E475	Отказ от взятия	Тревога в шлейфе. %part% %zone%		Любой
E476	Отказ от взятия	Корпус прибора открыт. %part% %zone%		Любой
E499	Снятие	%part%, из Центра охраны		Любой
E521	Система	Сирена выключена в настройках		Любой
E570	Исключение	%part% %zone%		Любой
E601	Тест	Ручной тест		Любой
E602	Тест	Автоматический тест		Любой
E605	Тест	Обновление статуса		Любой
E607	Система	Включение теста извещателей. %part% %zone%		Любой
E608	Неисправность	Самодиагностика		Любой
E611	Тест	Пожарный извещатель. %part% %zone%		Любой
E623	Неисправность	Буфер событий переполнен. %part% %zone%		Любой
E624	Неисправность	Буфер событий переполнен, есть потерянные события. %part% %zone%		Любой
E625	Предупреждение	Дата/время изменены. %part% %user%		Любой
E627	Система	Подключение к прибору по USB		Любой
E628	Система	Отключение от прибора по USB		Любой
E641	Предупреждение	Дата/время сброшены		Любой
E654	Предупреждение	Длительное бездействие прибора		Любой
E704	Система	Запуск самодиагностики прибора		Любой
E750	Система	Неверный пароль при подключении по USB		Любой
E751	Система	Дискретный выход замкнут		Любой
E752	Система	Запущен сброс значений параметров в заводские		Любой
E754	Система	Переключение канала по команде системы аудита		Любой
E756	Неисправность	Связь с клавиатурой		Любой
E757	Неисправность	Связь с блоком выносной индикации		Любой
E758	Неисправность	Связь с СН-РАДИО		Любой
E903	Система	Начато обновление прошивки прибора		Любой
EA	Сброс	%zone%	9	Любой
EB	Сброс	%zone%	10	Любой
EC	Сброс	%zone%	11	Любой
ED	Сброс	%zone%	12	Любой
EE	Сброс	%zone%	13	Любой
EF	Сброс	%zone%	14	Любой
EG	Сброс	%zone%	15	Любой
EH	Сброс	%zone%	16	Любой

EI	Сброс	%zone%	17	Любой
EJ	Сброс	%zone%	18	Любой
EK	Сброс	%zone%	19	Любой
EL	Сброс	%zone%	20	Любой
EM	Сброс	%zone%	21	Любой
EN	Сброс	%zone%	22	Любой
EO	Сброс	%zone%	23	Любой
EP	Сброс	%zone%	24	Любой
EQ	Сброс	%zone%	25	Любой
ER	Сброс	%zone%	26	Любой
ES	Сброс	%zone%	27	Любой
ET	Сброс	%zone%	28	Любой
EU	Сброс	%zone%	29	Любой
EV	Сброс	%zone%	30	Любой
EW	Сброс	%zone%	31	Любой
EX	Сброс	%zone%	32	Любой
EY	Сброс	%zone%	33	Любой
EZ	Сброс	%zone%	34	Любой
FA	Сброс	%zone%	35	Любой
FB	Сброс	%zone%	36	Любой
FC	Сброс	%zone%	37	Любой
FD	Сброс	%zone%	38	Любой
FE	Сброс	%zone%	39	Любой
FF	Сброс	%zone%	40	Любой
FG	Сброс	%zone%	41	Любой
FH	Сброс	%zone%	42	Любой
FI	Сброс	%zone%	43	Любой
FJ	Сброс	%zone%	44	Любой
FK	Сброс	%zone%	45	Любой
FL	Сброс	%zone%	46	Любой
FM	Сброс	%zone%	47	Любой
FN	Сброс	%zone%	48	Любой
FO	Сброс	%zone%	49	Любой
FP	Сброс	%zone%	50	Любой
FQ	Сброс	%zone%	51	Любой
FR	Сброс	%zone%	52	Любой
FS	Сброс	%zone%	53	Любой
FT	Сброс	%zone%	54	Любой
FU	Сброс	%zone%	55	Любой
FV	Сброс	%zone%	56	Любой
FW	Сброс	%zone%	57	Любой
FX	Сброс	%zone%	58	Любой
FY	Сброс	%zone%	59	Любой
FZ	Сброс	%zone%	60	Любой
GA	Сброс	%zone%	61	Любой
GB	Сброс	%zone%	62	Любой
GC	Сброс	%zone%	63	Любой
GD	Сброс	%zone%	64	Любой
GE	Сброс	%zone%	65	Любой
GF	Сброс	%zone%	66	Любой
GG	Сброс	%zone%	67	Любой
GH	Сброс	%zone%	68	Любой
GI	Сброс	%zone%	69	Любой
GJ	Сброс	%zone%	70	Любой
GK	Сброс	%zone%	71	Любой
GL	Сброс	%zone%	72	Любой
GM	Сброс	%zone%	73	Любой

GN	Сброс	%zone%	74	Любой
GO	Сброс	%zone%	75	Любой
GP	Сброс	%zone%	76	Любой
GQ	Сброс	%zone%	77	Любой
GR	Сброс	%zone%	78	Любой
GS	Сброс	%zone%	79	Любой
GT	Сброс	%zone%	80	Любой
GU	Сброс	%zone%	81	Любой
GV	Сброс	%zone%	82	Любой
GW	Сброс	%zone%	83	Любой
GX	Сброс	%zone%	84	Любой
GY	Сброс	%zone%	85	Любой
GZ	Сброс	%zone%	86	Любой
HA	Сброс	%zone%	87	Любой
HB	Сброс	%zone%	88	Любой
HC	Сброс	%zone%	89	Любой
HD	Сброс	%zone%	90	Любой
HE	Сброс	%zone%	91	Любой
HF	Сброс	%zone%	92	Любой
HG	Сброс	%zone%	93	Любой
HH	Сброс	%zone%	94	Любой
HI	Сброс	%zone%	95	Любой
HJ	Сброс	%zone%	96	Любой
HK	Неисправность	%zone%	1	Любой
HL	Неисправность	%zone%	2	Любой
HM	Неисправность	%zone%	3	Любой
HN	Неисправность	%zone%	4	Любой
HO	Неисправность	%zone%	5	Любой
HP	Неисправность	%zone%	6	Любой
HQ	Неисправность	%zone%	7	Любой
HR	Неисправность	%zone%	8	Любой
HS	Неисправность	%zone%	9	Любой
HT	Неисправность	%zone%	10	Любой
HU	Неисправность	%zone%	11	Любой
HV	Неисправность	%zone%	12	Любой
HW	Неисправность	%zone%	13	Любой
HX	Неисправность	%zone%	14	Любой
HY	Неисправность	%zone%	15	Любой
HZ	Неисправность	%zone%	16	Любой
IA	Неисправность	%zone%	17	Любой
IB	Неисправность	%zone%	18	Любой
IC	Неисправность	%zone%	19	Любой
ID	Неисправность	%zone%	20	Любой
IE	Неисправность	%zone%	21	Любой
IF	Неисправность	%zone%	22	Любой
IG	Неисправность	%zone%	23	Любой
IH	Неисправность	%zone%	24	Любой
II	Неисправность	%zone%	25	Любой
IJ	Неисправность	%zone%	26	Любой
IK	Неисправность	%zone%	27	Любой
IL	Неисправность	%zone%	28	Любой
IM	Неисправность	%zone%	29	Любой
IN	Неисправность	%zone%	30	Любой
IO	Неисправность	%zone%	31	Любой
IP	Неисправность	%zone%	32	Любой
IQ	Неисправность	%zone%	33	Любой
IR	Неисправность	%zone%	34	Любой

IS	Неисправность	%zone%	35	Любой
IT	Неисправность	%zone%	36	Любой
IU	Неисправность	%zone%	37	Любой
IV	Неисправность	%zone%	38	Любой
IW	Неисправность	%zone%	39	Любой
IX	Неисправность	%zone%	40	Любой
IY	Неисправность	%zone%	41	Любой
IZ	Неисправность	%zone%	42	Любой
JA	Неисправность	%zone%	43	Любой
JB	Неисправность	%zone%	44	Любой
JC	Неисправность	%zone%	45	Любой
JD	Неисправность	%zone%	46	Любой
JE	Неисправность	%zone%	47	Любой
JF	Неисправность	%zone%	48	Любой
JG	Неисправность	%zone%	49	Любой
JH	Неисправность	%zone%	50	Любой
JI	Неисправность	%zone%	51	Любой
JJ	Неисправность	%zone%	52	Любой
JK	Неисправность	%zone%	53	Любой
JL	Неисправность	%zone%	54	Любой
JM	Неисправность	%zone%	55	Любой
JN	Неисправность	%zone%	56	Любой
JO	Неисправность	%zone%	57	Любой
JP	Неисправность	%zone%	58	Любой
JQ	Неисправность	%zone%	59	Любой
JR	Неисправность	%zone%	60	Любой
JS	Неисправность	%zone%	61	Любой
JT	Неисправность	%zone%	62	Любой
JU	Неисправность	%zone%	63	Любой
JV	Неисправность	%zone%	64	Любой
JW	Неисправность	%zone%	65	Любой
JX	Неисправность	%zone%	66	Любой
JY	Неисправность	%zone%	67	Любой
JZ	Неисправность	%zone%	68	Любой
KA	Неисправность	%zone%	69	Любой
KB	Неисправность	%zone%	70	Любой
KC	Неисправность	%zone%	71	Любой
KD	Неисправность	%zone%	72	Любой
KE	Неисправность	%zone%	73	Любой
KF	Неисправность	%zone%	74	Любой
KG	Неисправность	%zone%	75	Любой
KH	Неисправность	%zone%	76	Любой
KI	Неисправность	%zone%	77	Любой
KJ	Неисправность	%zone%	78	Любой
KK	Неисправность	%zone%	79	Любой
KL	Неисправность	%zone%	80	Любой
KM	Неисправность	%zone%	81	Любой
KN	Неисправность	%zone%	82	Любой
KO	Неисправность	%zone%	83	Любой
KP	Неисправность	%zone%	84	Любой
KQ	Неисправность	%zone%	85	Любой
KR	Неисправность	%zone%	86	Любой
KS	Неисправность	%zone%	87	Любой
KT	Неисправность	%zone%	88	Любой
KU	Неисправность	%zone%	89	Любой
KV	Неисправность	%zone%	90	Любой
KW	Неисправность	%zone%	91	Любой

KX	Неисправность	%zone%	92	Любой
KY	Неисправность	%zone%	93	Любой
KZ	Неисправность	%zone%	94	Любой
LA	Неисправность	%zone%	95	Любой
LB	Неисправность	%zone%	96	Любой
LC	Исключение	%zone%	1	Любой
LD	Исключение	%zone%	2	Любой
LE	Исключение	%zone%	3	Любой
LF	Исключение	%zone%	4	Любой
LG	Исключение	%zone%	5	Любой
LH	Исключение	%zone%	6	Любой
LI	Исключение	%zone%	7	Любой
LJ	Исключение	%zone%	8	Любой
LK	Исключение	%zone%	9	Любой
LL	Исключение	%zone%	10	Любой
LM	Исключение	%zone%	11	Любой
LN	Исключение	%zone%	12	Любой
LO	Исключение	%zone%	13	Любой
LP	Исключение	%zone%	14	Любой
LQ	Исключение	%zone%	15	Любой
LR	Исключение	%zone%	16	Любой
LS	Исключение	%zone%	17	Любой
LT	Исключение	%zone%	18	Любой
LU	Исключение	%zone%	19	Любой
LV	Исключение	%zone%	20	Любой
LW	Исключение	%zone%	21	Любой
LX	Исключение	%zone%	22	Любой
LY	Исключение	%zone%	23	Любой
LZ	Исключение	%zone%	24	Любой
MA	Исключение	%zone%	25	Любой
MB	Исключение	%zone%	26	Любой
MC	Исключение	%zone%	27	Любой
MD	Исключение	%zone%	28	Любой
ME	Исключение	%zone%	29	Любой
MF	Исключение	%zone%	30	Любой
MG	Исключение	%zone%	31	Любой
MH	Исключение	%zone%	32	Любой
MI	Исключение	%zone%	33	Любой
MJ	Исключение	%zone%	34	Любой
MK	Исключение	%zone%	35	Любой
ML	Исключение	%zone%	36	Любой
MM	Исключение	%zone%	37	Любой
MN	Исключение	%zone%	38	Любой
MO	Исключение	%zone%	39	Любой
MP	Исключение	%zone%	40	Любой
MQ	Исключение	%zone%	41	Любой
MR	Исключение	%zone%	42	Любой
MS	Исключение	%zone%	43	Любой
MT	Исключение	%zone%	44	Любой
MU	Исключение	%zone%	45	Любой
MV	Исключение	%zone%	46	Любой
MW	Исключение	%zone%	47	Любой
MX	Исключение	%zone%	48	Любой
MY	Исключение	%zone%	49	Любой
MZ	Исключение	%zone%	50	Любой
NA	Исключение	%zone%	51	Любой
NB	Исключение	%zone%	52	Любой

NC	Исключение	%zone%	53	Любой
ND	Исключение	%zone%	54	Любой
NE	Исключение	%zone%	55	Любой
NF	Исключение	%zone%	56	Любой
NG	Исключение	%zone%	57	Любой
NH	Исключение	%zone%	58	Любой
NI	Исключение	%zone%	59	Любой
NJ	Исключение	%zone%	60	Любой
NK	Исключение	%zone%	61	Любой
NL	Исключение	%zone%	62	Любой
NM	Исключение	%zone%	63	Любой
NN	Исключение	%zone%	64	Любой
NO	Исключение	%zone%	65	Любой
NP	Исключение	%zone%	66	Любой
NQ	Исключение	%zone%	67	Любой
NR	Исключение	%zone%	68	Любой
NS	Исключение	%zone%	69	Любой
NT	Исключение	%zone%	70	Любой
NU	Исключение	%zone%	71	Любой
NV	Исключение	%zone%	72	Любой
NW	Исключение	%zone%	73	Любой
NX	Исключение	%zone%	74	Любой
NY	Исключение	%zone%	75	Любой
NZ	Исключение	%zone%	76	Любой
OA	Исключение	%zone%	77	Любой
OB	Исключение	%zone%	78	Любой
OC	Исключение	%zone%	79	Любой
OD	Исключение	%zone%	80	Любой
OE	Исключение	%zone%	81	Любой
OF	Исключение	%zone%	82	Любой
OG	Исключение	%zone%	83	Любой
OH	Исключение	%zone%	84	Любой
OI	Исключение	%zone%	85	Любой
OJ	Исключение	%zone%	86	Любой
OK	Исключение	%zone%	87	Любой
OL	Исключение	%zone%	88	Любой
OM	Исключение	%zone%	89	Любой
ON	Исключение	%zone%	90	Любой
OO	Исключение	%zone%	91	Любой
OP	Исключение	%zone%	92	Любой
OQ	Исключение	%zone%	93	Любой
OR	Исключение	%zone%	94	Любой
OS	Исключение	%zone%	95	Любой
OT	Исключение	%zone%	96	Любой
OU	Взятие	Главный код		Любой
OV	Взятие	%user%	1	Любой
OW	Взятие	%user%	2	Любой
OX	Взятие	%user%	3	Любой
OY	Взятие	%user%	4	Любой
OZ	Взятие	%user%	5	Любой
PA	Взятие	%user%	6	Любой
PB	Взятие	%user%	7	Любой
PC	Взятие	%user%	8	Любой
PD	Взятие	%user%	9	Любой
PE	Взятие	%user%	10	Любой
PF	Взятие	%user%	11	Любой
PG	Взятие	%user%	12	Любой

PH	Взятие	%user%	13	Любой
PI	Взятие	%user%	14	Любой
PJ	Взятие	%user%	15	Любой
PK	Взятие	%user%	16	Любой
PL	Взятие	%user%	17	Любой
PM	Взятие	%user%	18	Любой
PN	Взятие	%user%	19	Любой
PO	Взятие	%user%	20	Любой
PP	Взятие	Короткий код		Любой
PQ	Взятие	Временный код		Любой
PR	Взятие	Автоматическая постановка		Любой
PS	Взятие	Ключ		Любой
PT	Взятие	Главный код		Любой
PU	Взятие	%user%	1	Любой
PV	Взятие	%user%	2	Любой
PW	Взятие	%user%	3	Любой
PX	Взятие	%user%	4	Любой
PY	Взятие	%user%	5	Любой
PZ	Взятие	%user%	6	Любой
QA	Взятие	%user%	7	Любой
QB	Снятие	%user%	8	Любой
QC	Снятие	%user%	9	Любой
QD	Снятие	%user%	10	Любой
QE	Снятие	%user%	11	Любой
QF	Снятие	%user%	12	Любой
QG	Снятие	%user%	13	Любой
QH	Снятие	%user%	14	Любой
QI	Снятие	%user%	15	Любой
QJ	Снятие	%user%	16	Любой
QK	Снятие	%user%	17	Любой
QL	Снятие	%user%	18	Любой
QM	Снятие	%user%	19	Любой
QN	Снятие	%user%	20	Любой
QO	Снятие	Короткий код		Любой
QP	Снятие	Временный код		Любой
QQ	Снятие	Автоматическая постановка		Любой
QR	Снятие	Постановка ключом		Любой
QS	Снятие	Главный код		Любой
QT	Снятие	%user%	1	Любой
QU	Снятие	%user%	2	Любой
QV	Снятие	%user%	3	Любой
QW	Снятие	%user%	4	Любой
QX	Снятие	%user%	5	Любой
QY	Снятие	%user%	6	Любой
QZ	Снятие	%user%	7	Любой
R100	Сброс	Медицинская тревога. %part% %zone%		Любой
R101	Сброс	Персональная опасность. %part% %zone%		Любой
R110	Сброс	Пожар. %part% %zone%		Любой
R111	Сброс	Датчик дыма. %part% %zone%		Любой
R112	Сброс	Возгорание. %part% %zone%		Любой
R114	Сброс	Датчик температуры. %part% %zone%		Любой
R115	Сброс	Кнопка "Пожар". %part% %zone%		Любой
R116	Сброс	Пожар в трубопроводе. %part% %zone%		Любой
R117	Сброс	Датчик пламени. %part% %zone%		Любой
R118	Сброс	Опасность пожара. %part% %zone%		Любой
R120	Сброс	КТС. %part% %zone%		Любой
R121	Сброс	Снятие под принуждением. %part% %user%		Любой

R122	Сброс	Тихая тревога. %part% %zone%		Любой
R130	Сброс	%part% %zone%		Любой
R131	Сброс	Периметр. %part% %zone%		Любой
R132	Сброс	Помещение. %part% %zone%		Любой
R133	Сброс	24-часовой охранный. %part% %zone%		Любой
R134	Сброс	%part% %zone%		Любой
R136	Сброс	Снаружи. %part% %zone%		Любой
R137	Сброс	Корпус прибора закрыт		Любой
R139	Сброс	%part% %zone%		Любой
R140	Сброс	%part% %zone%		Любой
R141	Сброс	Обрыв шлейфа. %part% %zone%		Любой
R142	Сброс	КЗ шлейфа. %part% %zone%		Любой
R144	Сброс	Тампер датчика. %part% %zone%		Любой
R145	Сброс	Тампер расширителя. %part% %zone%		Любой
R146	Сброс	%part% %zone%		Любой
R150	Сброс	24-часовой. %part% %zone%		Любой
R151	Сброс	Утечка газа. %part% %zone%		Любой
R152	Сброс	Температура в холодильнике. %part% %zone%		Любой
R153	Сброс	Утечка тепла. %part% %zone%		Любой
R154	Сброс	Протечка воды. %part% %zone%		Любой
R155	Сброс	Обрыв фольги. %part% %zone%		Любой
R157	Сброс	Низкий уровень газа. %part% %zone%		Любой
R158	Сброс	Высокая температура. %part% %zone%		Любой
R159	Сброс	Низкая температура. %part% %zone%		Любой
R161	Сброс	Низкий воздушный поток. %part% %zone%		Любой
R162	Сброс	Угарный газ. %part% %zone%		Любой
R180	Восстановление	Детектор газа. %part% %zone%		Любой
R205	Система	Выключение насоса. %part% %zone%		Любой
R300	Восстановление	Неисправность системы		Любой
R301	Восстановление 220В			Любой
R302	АКБ заряжена			Любой
R305	Переустановка	Включение прибора		Любой
R309	АКБ исправна			Любой
R311	АКБ подключена	Резервный источник %part% %zone%		Любой
R312	Восстановление	Перегрузка по питанию		Любой
R314	Восстановление	Основное питание извещателя / шлейфа. %part% %zone%		Любой
R320	Восстановление	Сирена/Пеле. part% %zone%		Любой
R321	Сирена исправна			Любой
R322	Сирена исправна	Сирена 2		Любой
R330	Восстановление	Связь с периферийным устройством. %part% %zone%		Любой
R331	Восстановление	Обрыв шлейфа. %part% %zone%		Любой
R332	Восстановление	КЗ шлейфа. %part% %zone%		Любой
R333	Восстановление	Восстановление связи по RS-232		Любой
R336	Восстановление	Связь с принтером. %part% %zone%		Любой
R337	Восстановление	Питание расширителя (DC). %part% %zone%		Любой
R338	Восстановление	АКБ расширителя. %part% %zone%		Любой
R339	Восстановление	Перезапуск расширителя. %part% %zone%		Любой
R341	Восстановление	Тампер расширителя. %part% %zone%		Любой
R342	Восстановление	Питание расширителя (AC). %part% %zone%		Любой
R343	Восстановление	Самодиагностика расширителя. %part% %zone%		Любой
R344	Восстановление	Радиопомехи		Любой
R350	Восстановление	Связь		Любой

R351	Восстановление	Телефонная линия 1		Любой
R352	Восстановление	Телефонная линия 2		Любой
R370	Восстановление	Шлейф. %part% %zone%		Любой
R371	Восстановление	Обрыв шлейфа. %part% %zone%		Любой
R372	Восстановление	КЗ шлейфа. %part% %zone%		Любой
R373	Восстановление	Пожарный шлейф. %part% %zone%		Любой
R374	Сброс	Ошмбка при выходе. %part% %zone%		Любой
R380	Восстановление	Беспроводное устройство. %part% %zone%		Любой
R381	Восстановление	Восстановлена связь с беспроводным устройством. %part% %zone%		Любой
R382	Восстановление	Связь с адресным устройством. %part% %zone%		Любой
R383	Сброс	Тампер датчика. %part% %zone%		Любой
R384	Восстановление	Батарея датчика. %part% %zone%		Любой
R395	Восстановление	Восстановлен уровень сигнала от беспроводного устройства. %part% %zone%		Любой
R400	Взятие	%part% %user%		Любой
R401	Взятие	%part% %user%		Любой
R402	Взятие	%part% %user%		Любой
R403	Взятие	Авто. %part% %user%		Любой
R408	Взятие	Короткий код. %part%		Любой
R409	Взятие	Ключ. %part% %user%		Любой
R410	Взятие	%part% %user%		Любой
R426	Восстановление	Дверь закрыта. %part% %zone%		Любой
R441	Взятие	Периметр. %part% %user%		Любой
R456	Взятие	Частичное взятие. %part% %user%		Любой
R459	Взятие	Недавнее взятие. %part% %user%		Любой
R462	Система	Команда на взятие. %part% %user%		Любой
R499	Взятие	%part%, из Центра охраны		Любой
R521	Система	Сирена включена в настройках прибора		Любой
R607	Система	Выключение теста извещателей. %part% %zone%		Любой
R704	Система	Самодиагностика прибора завершена		Любой
R751	Система	Дискретный выход разомкнут		Любой
R752	Система	Отмена сброса значений параметров в заводские		Любой
R753	Система	Перезапуск, причина неизвестна		Любой
R754	Система	Перезапуск по команде системы аудита		Любой
R755	Система	Включено замыкание и размыкание дискретного выхода		Любой
R756	Восстановление	Связь с клавиатурой		Любой
R757	Восстановление	Связь с блоком выносной индикации		Любой
R758	Восстановление	Связь с СН-РАДИО		Любой
R903	Система	Прошивка прибора обновлена		Любой
R904	Неисправность	Ошибка обновления прошивки прибора		Любой
RA	Снятие	%user%	8	Любой
RB	Снятие	%user%	9	Любой
RC	Снятие	%user%	10	Любой
RD	Снятие	%user%	11	Любой
RE	Снятие	%user%	12	Любой
RF	Снятие	%user%	13	Любой
RG	Снятие	%user%	14	Любой
RH	Снятие	%user%	15	Любой
RI	Снятие	%user%	16	Любой
RJ	Снятие	%user%	17	Любой
RK	Снятие	%user%	18	Любой
RL	Снятие	%user%	19	Любой

RM	Снятие	%user%	20	Любой
RN	Снятие	Временный код		Любой
RO	Снятие	Ключ		Любой
RP	Тревога	Снятие под принуждением		Любой
RQ	Сброс	Выключение сирены		Любой
RR	Система	Включение прибора - подача питания		Любой
RS	Тревога тампера	Оборудование вскрыто		Любой
RT	Переустановка тампера	Оборудование закрыто		Любой
RU	Неисправность	Отсутствие 220В		Любой
RV	Восстановление	Восстановление 220В		Любой
RW	Неисправность	АКБ разряжен или отключен		Любой
RX	Восстановление	АКБ восстановлен		Любой
RY	Неисправность	Телефонная линия		Любой
RZ	Восстановление	Телефонная линия восстановлена		Любой
SA	Неисправность	Питание датчиков		Любой
SB	Восстановление	Питание датчиков восстановлено		Любой
SC	Неисправность	Сирена 1		Любой
SD	Восстановление	Сирена 1 подключена		Любой
SE	Неисправность	Сирена 2		Любой
SF	Восстановление	Сирена 2 подключена		Любой
SG	Неисправность	Не дозвониться		Любой
SH	Неисправность	Низкое напряжение		Любой
SI	Неисправность	Расширитель		Любой
SJ	Восстановление	Расширитель исправен		Любой
SK	Тревожная кнопка	Нажатие тревожной кнопки		Любой
SL	Предупреждение	Подбор кода		Любой
SM	Тест	Ручной тест		Любой
SN	Тест	Автоматический тест		Любой
SO	Тест	Удаленный тест		Любой
SP	Неисправность	GSM-модуль		Любой
SQ	Предупреждение	Начало задержки на вход		Любой
ST	Неисправность	Беспроводное оборудование		Любой
SU	Неисправность	Беспроводное оборудование		Любой
SV	Неисправность	Беспроводное оборудование		Любой
SW	Тревожная кнопка	Нажатие тревожной кнопки		Любой
SX	Тревожная кнопка	Нажатие тревожной кнопки		Любой
SY	Пожар	Пожарная тревога		Любой
SZ	Тревога	Повышение температуры		Любой
TA	Отказ от взятия			Любой
TF	Тревога	Тревога		Любой
TG	Сброс	Выключение сирены		Любой
TH	Тест	Тест		Любой
TI	Взятие	Постановка на охрану		Любой
TJ	Снятие	Снятие с охраны		Любой
TK	Неисправность	Датчик заблокирован		Любой
TN	Неисправность	Ретранслятор		Любой
TP	Тревога тампера	Оборудование 2 вскрыто		Любой
TQ	Переустановка тампера	Оборудование 2 закрыто		Любой
TR	Система	Удержание телефонной линии		Любой
UA	Взятие	%user%	21	Любой
UB	Взятие	%user%	22	Любой
UC	Взятие	%user%	23	Любой
UD	Взятие	%user%	24	Любой
UE	Взятие	%user%	25	Любой
UF	Взятие	%user%	26	Любой
UG	Взятие	%user%	27	Любой
UH	Взятие	%user%	28	Любой

UI	Взятие	%user%	29	Любой
UJ	Взятие	%user%	30	Любой
UK	Взятие	%user%	31	Любой
UL	Взятие	%user%	32	Любой
UM	Взятие	%user%	33	Любой
UN	Взятие	%user%	34	Любой
UO	Взятие	%user%	35	Любой
UP	Взятие	%user%	36	Любой
UQ	Взятие	%user%	37	Любой
UR	Взятие	%user%	38	Любой
US	Взятие	%user%	39	Любой
UT	Взятие	%user%	40	Любой
UU	Взятие	%user%	41	Любой
UV	Взятие	%user%	42	Любой
UW	Взятие	%user%	43	Любой
UX	Взятие	%user%	44	Любой
UY	Взятие	%user%	45	Любой
UZ	Взятие	%user%	46	Любой
VA	Взятие	%user%	47	Любой
VB	Взятие	%user%	48	Любой
VC	Взятие	%user%	49	Любой
VD	Взятие	%user%	50	Любой
VE	Взятие	%user%	51	Любой
VF	Взятие	%user%	52	Любой
VG	Взятие	%user%	53	Любой
VH	Взятие	%user%	54	Любой
VI	Взятие	%user%	55	Любой
VJ	Взятие	%user%	56	Любой
VK	Взятие	%user%	57	Любой
VL	Взятие	%user%	58	Любой
VM	Взятие	%user%	59	Любой
VN	Взятие	%user%	60	Любой
VO	Взятие	%user%	61	Любой
VP	Взятие	%user%	62	Любой
VQ	Взятие	%user%	63	Любой
VR	Взятие	%user%	64	Любой
VS	Взятие	%user%	65	Любой
VT	Взятие	%user%	66	Любой
VU	Взятие	%user%	67	Любой
VV	Взятие	%user%	68	Любой
VW	Взятие	%user%	69	Любой
VX	Взятие	%user%	70	Любой
VY	Взятие	%user%	71	Любой
VZ	Взятие	%user%	72	Любой
WA	Взятие	%user%	73	Любой
WB	Взятие	%user%	74	Любой
WC	Взятие	%user%	75	Любой
WD	Взятие	%user%	76	Любой
WE	Взятие	%user%	77	Любой
WF	Взятие	%user%	78	Любой
WG	Взятие	%user%	79	Любой
WH	Взятие	%user%	80	Любой
WI	Взятие	%user%	81	Любой
WJ	Взятие	%user%	82	Любой
WK	Взятие	%user%	83	Любой
WL	Взятие	%user%	84	Любой
WM	Взятие	%user%	85	Любой

WN	Взятие	%user%	86	Любой
WO	Взятие	%user%	87	Любой
WP	Взятие	%user%	88	Любой
WQ	Взятие	%user%	89	Любой
WR	Взятие	%user%	90	Любой
WS	Взятие	%user%	91	Любой
WT	Взятие	%user%	92	Любой
WU	Взятие	%user%	93	Любой
WV	Взятие	%user%	94	Любой
WW	Взятие	%user%	95	Любой
WX	Взятие	%user%	96	Любой
YA	Снятие	%user%	21	Любой
YB	Снятие	%user%	22	Любой
YC	Снятие	%user%	23	Любой
YD	Снятие	%user%	24	Любой
YE	Снятие	%user%	25	Любой
YF	Снятие	%user%	26	Любой
YG	Снятие	%user%	27	Любой
YH	Снятие	%user%	28	Любой
YI	Снятие	%user%	29	Любой
YJ	Снятие	%user%	30	Любой
YK	Снятие	%user%	31	Любой
YL	Снятие	%user%	32	Любой
YM	Снятие	%user%	33	Любой
YN	Снятие	%user%	34	Любой
YO	Снятие	%user%	35	Любой
YP	Снятие	%user%	36	Любой
YQ	Снятие	%user%	37	Любой
YR	Снятие	%user%	38	Любой
YS	Снятие	%user%	39	Любой
YT	Снятие	%user%	40	Любой
YU	Снятие	%user%	41	Любой
YV	Снятие	%user%	42	Любой
YW	Снятие	%user%	43	Любой
YX	Снятие	%user%	44	Любой
YY	Снятие	%user%	45	Любой
YZ	Снятие	%user%	46	Любой
ZZCA	Предупреждение	Нужно завершить регистрацию Центра охраны		С
ZZCB	Предупреждение	Нужно обновить версию Центра охраны		С
ZZCC	Предупреждение	Нужно оплатить использование Центра охраны		С
ZZCD	Система	Начата проверка КТС ответственным		С
ZZCE	Система	Проверка КТС успешно завершена		С
ZZCF	Неисправность	Проверка КТС завершена по тайм-ауту		С
ZZCG	Система	Отмена проверки КТС: объект под охраной		С
ZZCH	Система	Отмена проверки КТС: тревога на объекте		С
ZZCI	Система	Отмена проверки КТС: отмена ответственным		С
ZZCJ	Система	Отмена проверки КТС: время рассинхронизировано		С
ZZCK	Система	Время компьютера синхронизировано с Облаком.		С
ZZCL	Система	Ошибка синхронизации времени компьютера с Облаком.		С
ZZCM	Система	SMS-приглашение в личный кабинет отправлено		С

ZZCN	Система	Очередь Облака заполнена. Поверьте соединение с Облаком		С
ZZCO	Система	Инженер зарегистрирован в Облаке		С
ZZCP	Система	Инженер удаленно подключился		С
ZZCR	Система	Инженер отключился		С
ZZCS	Система	Попытка взятия из приложения MyAlarm		С
ZZCT	Система	Попытка снятия из приложения MyAlarm		С
ZZUA	Система			С
ZZUA 1	Система			С
ZZUA 2	Система			С
ZZUA 3	Система			С
ZZUA 4	Система			С
ZZUA 5	Система			С
ZZUA 6	Система			С
ZZUA 7	Система			С
ZZUA 8	Система			С
ZZUB	Система			С
ZZUB 1	Система			С
ZZUB 2	Система			С
ZZUB 3	Система			С
ZZUB 4	Система			С
ZZUB 5	Система			С
ZZUB 6	Система			С
ZZUB 7	Система			С
ZZUB 8	Система			С
ZZUC	Система	Команда отправлена		С
ZZUD	Система	Команда не отправлена, нет связи с объектом		С
ZZUE	Система	Получена квитанция на команду		С
ZZUF	Система	Нет квитанции на команду		С
ZZWA	Нарушение расписания	Преждевременное взятие под охрану %part%		С
ZZWB	Нарушение расписания	Взятие под охрану с опозданием %part%		С
ZZWC	Нарушение расписания	Нет снятия с охраны %part%		С
ZZWD	Нарушение расписания	Снятие с охраны с опозданием %part%		С
ZZWE	Связь установлена	Прибор подключен к Центру охраны		С
ZZWF	Связь потеряна	Прибор отключен от Центра охраны		С
ZZWK	Неисправность	Ошибка расшифровки сообщения от объекта		С
ZZWL	Взятие	Автоматическая постановка		С
ZZWM	Снятие	Автоматическое снятие		С
ZZWN	Объект отключен			С
ZZWO	Объект отключен			С
ZZWP	Объект включен	Автоматическое включение		С

ZZWQ	Объект включен			C
ZZWR	Система			C
ZZWS	Канал отключен			C
ZZWS 1	Канал отключен			C
ZZWS 2	Канал отключен			C
ZZWS 3	Канал отключен			C
ZZWS 4	Канал отключен			C
ZZWS 5	Канал отключен			C
ZZWS 6	Канал отключен			C
ZZWS 7	Канал отключен			C
ZZWT	Канал включен			C
ZZWT 1	Канал включен			C
ZZWT 2	Канал включен			C
ZZWT 3	Канал включен			C
ZZWT 4	Канал включен			C
ZZWT 5	Канал включен			C
ZZWT 6	Канал включен			C
ZZWT 7	Канал включен			C
ZZWU	Канал включен			C
ZZWU 1	Канал включен			C
ZZWU 2	Канал включен			C
ZZWU 3	Канал включен			C
ZZWU 4	Канал включен			C
ZZWU 5	Канал включен			C
ZZWU 6	Канал включен			C
ZZWU 7	Канал включен			C
ZZXA	Неисправность связи	Нет контрольного события		C
ZZXA 1	Неисправность связи	Нет системных событий		C
ZZXA 2	Тревога связи (радио)	Нет событий по радио		C
ZZXA 3	Тревога связи (телефон)	Нет событий по телефону		C
ZZXA 4	Тревога связи (ethernet)	Нет событий по Ethernet		C
ZZXA 5	Неисправность связи	Нет событий по GPRS		C
ZZXA 6	Неисправность связи	Нет событий по SMS		C

ZZXA 7	Неисправность связи	Нет событий по CSD		C
ZZXB	Тревога расписания	Нет постановки на охрану %part%		C
ZZXC	Тревога расписания	Нет постановки на длительную охрану		C
ZZXD	Тревога расписания	Преждевременное снятие с охраны %part%		C
ZZXE	Тревога расписания	Преждевременное снятие с длительной охраны		C
ZZXG	Условное снятие	Дежурный оператор		C
ZZXH	Тревога ЦС	Превышен интервал ожидания событий		C
ZZXI	Система			C
ZZXJ	Тревога ЦС	Ошибка в модуле Менеджер событий		C
ZZXL	Тревога ЦС	Нет восстановления		C
ZZXM	Код отключен			C
ZZXN	Код включен	Автоматическое включение		C
ZZXO	Код включен			C
ZZXP	Неисправность	Ошибка контрольной суммы		C
ZZXQ	Система	Включение обработчика по расписанию		C
ZZXR	Система	Выключение обработчика по расписанию		C
ZZXS	Предупреждение	Нет действий по тревоге		C
ZZXT	Предупреждение	Нет отмены по тревоге		C
ZZXU	Плохой сигнал			C
ZZXV	Низкий сигнал			C
ZZXW	Восстановлен сигнал			C
ZZYX	Система	Не найдено соответствие для кода события		C
Всего кодов в шаблоне: 1023				